



# AS-1774SR/SRU

## Guide d'utilisation abrégé DIRECTED

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit Directed. Ce guide d'utilisation abrégé contient ce que vous aurez besoin pour débiter; toutefois, vous trouverez la documentation complète ici : [www.autostart.ca](http://www.autostart.ca) (section « Téléchargements »).

Le système de démarrage à distance installé dans votre véhicule est doté de nombreuses fonctionnalités de pointe, telles que l'accès prioritaire à la portière du conducteur (fonctionnalités de confort), le démarrage sécuritaire (fonctionnalité de sécurité à l'épreuve des enfants) et compatibilité SmartStart<sup>MD</sup>.


La technologie supérieure SmartStart<sup>MD</sup> compatible avec ce démarreur à distance permet à votre téléphone intelligent de reproduire les fonctionnalités d'un système de démarrage à distance avec options. Les options SmartStart<sup>MD</sup> sont le télédéverrouillage, l'ouverture du coffre, le mode panique, le télédémarriage et les alertes d'intrusion<sup>1</sup>.

Remarque : SmartStart<sup>MD</sup> doit être installé professionnellement. Pour plus d'information, voyez votre détaillant Directed Canada autorisé près de chez vous. Avec ses nombreuses fonctions dernier cri, ce produit saura satisfaire toutes vos attentes vis-à-vis des systèmes de confort et de sécurité haut de gamme, sans négliger les fonctionnalités élémentaires généralement offertes sur les systèmes de démarrage à distance de base.

### Utilisation de la télécommande

Votre Télédémarreur est muni d'une télécommande multi-canal à 5 touches. La télécommande peut contrôler deux véhicules indépendants dotés de Télédémarreur identiques (voir la section **Régime multi-véhicule**, pour les fonctions de télécommande pour un deuxième véhicule).

Voici les fonctions de la télécommande :

<p><b>VERR.</b> : Verrouille toutes les portières et arme le dispositif antidémarrage.</p>	 <p>(Image à titre d'exemple seulement)</p>	<p><b>DÉVERR.</b> : Déverrouille les portières et désarme le dispositif antidémarrage. Déverrouille uniquement la portière du conducteur (AUX 1) si l'accès prioritaire est configuré.</p>
<p><b>COFFRE</b> : Ouvre le coffre ou actionne la sortie AUX 3.</p>		<p><b>DÉMARRER</b> : Fait démarrer et éteint le moteur ou fait passer le système en mode Temps froid si la touche reste enfoncée pendant 3 secondes. <b>Remarque</b> : Icône peut varier.</p>
	<p><b>ARRÊT</b> : Éteint le moteur. Fait passer le système en mode Temps froid si la touche est enfoncée pendant moins de 3 secondes, ou en mode Panique si enfoncée pendant plus de 3 secondes.</p>	

**Remarque** : Appuyez simultanément sur **VERR.** et **DÉVERR.** pour activer la sortie **AUX 2**.

<sup>1</sup> Certaines conditions s'appliquent. Voyez votre détaillant Directed Canada autorisé.  
© 2013 - 1W-AM-5B-A-WH-D - PGA - Canada



# AS-1774SR/SRU

## Quick Start User Guide DIRECTED

Thank you for purchasing this Directed product. This Quick Start User Guide contains what you need to get started; however, you can find the complete set of documentation at [www.autostart.ca](http://www.autostart.ca) ("Downloads" section).

This is a state-of-the-art remote car starter system. The system is packed with advanced features such as priority access to the driver's door (commodity features), the Safe Start children safety feature and SmartStart<sup>TM</sup> compatibility.

SmartStart<sup>TM</sup> system compatible to this remote starter is a groundbreaking technology that enables your remote starter features to be accessed by your smartphone. Features include keyless entry, trunk release, panic, remote start/stop toggle and alarm notifications<sup>1</sup>.

Note: SmartStart<sup>TM</sup> must be professionally installed. For more information, see your nearest authorized Directed Canada dealer. With many advanced functions, this product will satisfy any one of your expectations from high-end commodity and security systems, without neglecting any standard feature commonly offered by entry-level starters.

### Using your Remote Control

Your Remote Car Starter is equipped with a 5-button multi-channel remote control. It can operate two independent vehicles equipped with a Remote Car Starter (see **Multi-Car Operation**, for second-car transmitter functions).

The functions of the transmitter are as follows:

<p><b>LOCK</b>: Locks the doors and arms the STARTER KILL.</p>	<p>(Picture serves as example only)</p> 	<p><b>UNLOCK</b>: Unlocks the doors and disarms the STARTER KILL. Activates the AUX 1 output if priority door access is configured.</p>
<p><b>TRUNK</b>: Opens the TRUNK or activates the AUX 3 output</p>	<p><b>STOP</b>: Stops the engine if pressed for less than 3 seconds or triggers Panic mode if pressed for more than 3 seconds.</p>	<p><b>START</b>: Remote starts the engine or gets the system into Cold Weather mode if pressed for 3 seconds. <b>Note</b>: Icon may vary.</p>


**Note**: Pressing the **LOCK** and **UNLOCK** buttons simultaneously will activate the **AUX 2 output**.

<sup>1</sup> Certain conditions apply. See your authorized Directed Canada dealer.  
© 2013 - 1W-AM-5B-A-WH-D - PGA - Canada


## Cold Weather Mode

If the vehicle has a manual transmission, Ready mode should be set before entering Cold Weather mode. When Cold Weather Mode is active, the engine starts every 2 hours and runs for 3 minutes (or for 8 or 20 minutes with diesel engines). Cold Weather Mode automatically ends after 24 hours (or 12 starts).

### To enter Cold Weather Mode:

- Press and hold the  button for at least 3 seconds
- The parking lights will flash for 2 seconds, pause, then **flash 3 times**.

### To exit Cold Weather Mode, do any one of the following actions:

- Open the hood.
- Start the engine by remote.
- Turn the ignition key to the **IGNITION ON (RUN)** position.
- Press and hold the  button until the parking lights come **ON** for 2 seconds, pause, and then flash once.

### If Safe Start is enabled, you can activate Cold Weather Mode by:

- Pressing and releasing the  button, then, pressing and holding the  button until the parking lights flash 3 times.

### To verify whether the system is in Cold Weather Mode (automatic transmissions only):




- Press the brake pedal:
- If the vehicle is in cold weather mode, the parking lights will remain **ON** while the brake pedal is pressed.

### Setting Your Vehicle into Ready Mode




If your vehicle has a **manual transmission** you must read the following indications. The unit must first be set to Ready Mode in order to start the vehicle by remote. If the unit is not set to Ready Mode, it cannot remote start the vehicle.

Once the system is set to Ready Mode, the vehicle can be remote started and stopped at any time. The system will exit Ready Mode if a door, the hood or the trunk is opened, if the brake pedal is pressed, if the parking brake is disengaged or if the ignition key is turned to the **IGNITION (RUN) ON NO IGNITION (RUN)** position.

### To set the system to Ready Mode:

If Ready Mode is enabled by remote	If Ready Mode is enabled by handbrake
1. Ensure that all the doors, hood and trunk are closed. Make sure that the gear selector is in the neutral position.	
2. With the engine already running, apply the parking brake once and release the brake pedal.	
3. Within 20 sec. of engaging the parking brake, press and hold  or  on the transmitter (SmartStart™ uses only  ). The parking lights will flash 3 times quickly and remain lit.	1. With the engine already running, apply the parking brake twice within 10 sec. 2. Make sure to release the brake pedal. 3. The parking lights will flash 3 times quickly and remain lit.
4. Remove the key: the engine will keep on running.	
5. Exit the vehicle. All doors should be closed, including the hood and trunk.	

### 6. NOW THERE ARE THREE POSSIBLE OPTIONS


OPTION 1: 1: No lock	OPTION 2: Manual shut down (default)	OPTION 3: Automatic shut down
The engine stops.	The engine keeps going until you press either:  to lock the doors and shut down the engine;  to unlock the doors and shut down the engine;  to shut down the engine without affecting the doors.	The engine runs for 8 sec. then locks the doors before finally shutting down the engine, without user interaction.
<b>WARNING:</b> The vehicle is not armed or locked down.	<b>WARNING:</b> Engine runs until the pre-programmed run time expires.	<b>WARNING:</b> Do not leave your keys in the vehicle!
7. The Parking lights will flash.		

Thank you for purchasing this Directed product. This Quick Start User Guide contains what you need to get started; however, you can find the complete set of documentation at [www.autotstart.ca](http://www.autotstart.ca) ("Downloads" section).

## Mode Temps froid

Si votre véhicule est muni d'une transmission manuelle, le mode **Prêt à démarrer (page-Erreur ! Signet non défini.)** devrait être activé avant de passer en mode Temps froid. Lorsque le mode Temps froid est activé, le moteur démarra toutes les 2 heures et sera maintenu en marche pendant 3 minutes (ou pendant 8 ou 20 minutes avec un moteur diesel). La routine du mode Temps froid prendra fin automatiquement après 24 heures (ou 12 démarrages).

### Pour passer en mode Temps froid :

- Appuyez sur la touche  pendant un minimum de 3 secondes.
- Les feux de stationnement clignoteront pendant 2 secondes, feront une pause, puis clignoteront de nouveau **3 fois**.

### Pour désactiver le mode temps froid, exécutez l'une des actions suivantes :

- Ouvrez le capot.
- Faites démarrer le moteur à distance.
- Tournez la clé en position de marche (**IGNITION ON (RUN)**).
- Appuyez sur la touche  jusqu'à les feux de stationnement s'allument pendant 2 secondes, fassent une pause, puis clignotent **une fois**.

### Si le mode Démarrage sécuritaire est activé, vous pouvez passer en mode temps froid en :

- Appuyant puis relâchant la touche  puis:
- En appuyant de nouveau sur la touche  jusqu'à ce que les feux de stationnement clignotent **3 fois**.

### Pour vérifier si le système est en mode temps froid (transmissions automatiques seulement):




- Appuyez sur la pédale de frein.
- Si le véhicule est en mode temps froid, les feux de stationnement demeureront allumés tant et aussi longtemps que l'on appuie sur la pédale de frein.

### Faire passer le télédémarrateur en mode Prêt à démarrer




Si votre véhicule est muni d'une **Transmission manuelle**, vous devez lire attentivement les instructions suivantes. Pour pouvoir démarrer à distance, le télédémarrateur doit être d'abord mis en mode prêt à démarrer. Si l'unité n'est pas en mode prêt à démarrer, il ne sera pas possible de faire démarrer le moteur à distance.

Dès que le télédémarrateur est en mode prêt à démarrer, on peut faire démarrer et éteindre à distance le véhicule à volonté. Le système quitte le mode prêt à démarrer lorsqu'une portière, le capot ou le coffre est ouvert, lorsque la pédale de frein est actionnée, lorsque le frein de stationnement est relâché ou lorsque la clé est mise en position d'allumage (**IGNITION ON (RUN)**).

### Voici comment faire passer le télédémarrateur en mode Prêt à démarrer :

Si Prêt à démarrer est activé par la télécommande	Si Prêt à démarrer est activé par le frein de stationnement
1. Assurez-vous que toutes les portières, le capot et le coffre sont fermés et que le levier de vitesse est en position neutre.	
2. Pendant que le moteur est en marche, engagez le frein de stationnement une fois et relâchez la pédale de frein.	2. Pendant que le moteur est en marche, engagez le frein de stationnement 2 fois en 10 sec.
3. En 20 sec. ou moins, appuyez sur la touche  ou  de la télécommande et maintenez-la enfoncée (SmartStart™ n'utilise que  ). Les feux de stationnement clignoteront 3 fois rapidement et resteront allumés.	3. Assurez-vous que la pédale de frein est bien relâchée. Les feux de stationnement clignoteront 3 fois rapidement et resteront allumés.
4. Retirez la clé : le moteur se maintiendra en marche.	
5. Sortez du véhicule. Toutes les portières doivent être fermées, y compris le capot et le coffre.	

## 6. MAINTENANT, IL Y A 3 OPTIONS POSSIBLES

OPTION 1 : Aucune action	OPTION 2 : Arrêt manuel (option par défaut)	OPTION 3 : Arrêt automatique
Le moteur s'arrête.	Le moteur continue de tourner jusqu'à ce qu'une des touches suivantes soit enfoncée :  pour verrouiller les portières et couper le moteur;  pour déverrouiller les portières et couper le moteur;  pour couper le moteur sans affecter les portières.	Le système laisse le moteur tourner 8 secs, puis verrouille les portières avant finalement arrêter le moteur, le tout sans action de l'utilisateur.
<b>AVERTISSEMENT :</b> Le véhicule n'est ni armé, ni verrouillé.	<b>AVERTISSEMENT :</b> Le moteur tournera continuellement jusqu'à l'expiration du temps de marche préprogrammé.	<b>AVERTISSEMENT :</b> Ne laissez pas vos clés dans le véhicule !
7. Les feux de stationnement clignotent.		

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit Directed. Ce guide d'utilisation abrégé contient ce que vous avez besoin pour débiter, toutfois, vous trouverez la documentation complète ici : [www.autostart.ca](http://www.autostart.ca) (section « Téléchargements »).