





AUTOSTART.



Guide d'utilisation abrégé de système RF

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit Autostart. Ce guide d'utilisation abrégé contient ce que vous aurez besoin pour débuter. Le guide de l'utilisateur complet est disponible ici : www.autostart.ca/Downloads.aspx.


UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE (ASRS-1554 / ASRS-3520 / ASRS-7505)

	Verrouille les portières et arme le système (si configuré).
	Déverrouille les portières et désarme le système (si configuré).
	Ouvre le coffre si enfoncé pendant plus de 4 secondes.
	Fait démarrer/arrêter le moteur.
<i>f</i>	Accès aux diverses fonctions avancées de la télécommande et du démarreur à distance. (Pour plus de détails, référez-vous au guide de l'utilisateur complet).

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE (ASRS-1110 / ASRS-2110)


	Fait démarrer le moteur. Si le moteur est déjà en marche , les portières déverrouilleront.
 & maintenir pendant plus de 2 secs.	Active la fonctionnalité « Car Finder » (si configuré). Si le moteur est déjà en marche , maintenir ce bouton enfoncé éteindra le moteur.

DÉMARRER VOTRE VÉHICULE À DISTANCE:

Appuyez et relâchez la touche . Si vous avez un système bidirectionnel, la télécommande émettra la mélodie de démarrage après la commande de démarrage envoyée. Le système démarrera le véhicule.

MODE VÉHICULE EN ATTENTE (EXCLUSIVEMENT POUR LES SYSTÈMES RF SUIVANT : AS-RFS1554 / AS-RFS3520 / AS-RFS7505)

Cette fonction pratique vous permet de laisser le moteur en marche et les portières verrouillées lors d'un arrêt rapide à l'épicerie ou autre.

ÉTAPES	STATUT
1	Pendant que le moteur est en marche, s'assurer que le levier de transmission est en position « P » ou neutre.
2	Appuyez sur la touche  .
3	Retirez la clé et sortez du véhicule. Verrouillez les portières avec la télécommande.