



Guide d'utilisation abrégé DIRECTED

SYSTÈME DE DÉMARRAGE À DISTANCE À 4 OU 5 TOUCHES POUR TRANSMISSION AUTOMATIQUE OU MANUELLE

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit Directed. Ce guide d'utilisation abrégé contient ce que vous aurez besoin pour débuter.

Le système de démarrage à distance installé dans votre véhicule est doté de nombreuses fonctionnalités de sécurité, telles que l'accès prioritaire à la portière du conducteur (fonctionnalités de confort), le démarrage intelligent de reproduire les fonctionnalités d'un système de démarrage à distance avec options. Les options SmartStartMD sont le télédémarrage, l'ouverture du coffre, le mode panique, le télédémarrage et les alertes d'intrusion¹.

Remarque : SmartStartMD doit être installé professionnellement. Pour plus d'information, voyez votre détaillant Directed Canada autorisé près de chez vous. Avec ses nombreuses fonctions dernier cri, ce produit saura satisfaire toutes vos attentes vis-à-vis des systèmes de confort et de sécurité haut de gamme, sans négliger les fonctionnalités élémentaires généralement offertes sur les systèmes de démarrage à distance de base.

Utilisation de la télécommande
Votre télédémarrage est muni d'une télécommande multi-canal à 4 ou 5 touches. La télécommande peut contrôler deux véhicules indépendants dotés de télédémarrage identiques (voir la section **Régime multi-véhicule**, pour les fonctions de télécommande pour un deuxième véhicule).

Voici les fonctions de la télécommande :

<p>VERROUILLER : Verrouille toutes les portières et arme le dispositif antidémarrage.</p> <p>DÉMARRER : Fait démarrer et éteint le moteur si la touche reste enfoncée pendant 3 secondes. Dans le cas de la télécommande à 4 touches, cette option sert également à éteindre le moteur.</p> <p>Remarque : L'icône peut varier.</p>	 <p>(Image à titre d'exemple seulement)</p>	<p>COFFRE : Ouvre le coffre ou actionne la sortie AUX 3.</p>
		<p>ARRÊT : Éteint le moteur si la touche reste enfoncée pendant moins de 3 secondes, ou active le mode Panique si enfoncée pendant plus de 3 secondes.</p> <p>Remarque : Non disponible sur la télécommande à 4 touches.</p>

Remarque (télécommande à 5 touches seulement) : Appuyez simultanément sur **VERROUILLER** et **DÉVERROUILLER** pour activer la sortie AUX 2.

Mode véhicule en attente

Lorsque le moteur a été allumé à l'aide de la clé, l'utilisation de la touche **DÉMARRER** endommage le télédémarrage. Le moteur continuera de tourner pendant le délai pré-programmé une fois la clé retirée.

Faire passer le télédémarrage en mode Prêt à démarrer

Si votre véhicule est muni d'une transmission manuelle, vous devez lire attentivement les instructions suivantes. Pour pouvoir démarrer à distance, le télédémarrage doit être d'abord mis en mode prêt à démarrer. Si l'unité n'est pas en mode prêt à démarrer, il ne sera pas possible de faire démarrer le moteur à distance.

Dès que le télédémarrage est en mode prêt à démarrer, on peut faire démarrer et éteindre à distance le véhicule à volonté. Le système quitte le mode prêt à démarrer lorsqu'une portière, le capot ou le coffre est ouvert, lorsque la pédale de frein est actionnée, lorsque le frein de stationnement est relâché ou lorsque la clé est mise en position d'allumage (IGNITION (RUN)).

¹ Certaines conditions s'appliquent. Voyez votre détaillant Directed Canada autorisé.

2014-11-11

- PGa -

Canada

4 OR 5-BUTTON AUTOMATIC / MANUAL TRANSMISSION REMOTE STARTER



Quick Start User Guide DIRECTED

Thank you for purchasing this Directed product. This Quick Start User Guide contains what you need to get started.

This is a state-of-the-art remote car starter system. The system is packed with advanced features such as priority access to the driver's door (commodity features), the Safe Start children safety feature and SmartStart™ compatibility.


SmartStart™ system compatible to this remote starter is a groundbreaking technology that enables your remote starter features to be accessed by your smartphone. Features include keyless entry, trunk release, panic, remote start/stop toggle and alarm notifications¹.

Note: SmartStart™ must be professionally installed. For more information, see your nearest authorized Directed Canada dealer. With many advanced functions, this product will satisfy any one of your expectations from high-end commodity and security systems, without neglecting any standard feature commonly offered by entry-level starters.

Using your Remote Control

Your Remote Car Starter is equipped with a 4 or 5-button multi-channel remote control. It can operate two independent vehicles equipped with a Remote Car Starter (see **Multi-Car Operation**, for second-car transmitter functions).

The functions of the transmitter are as follows:

<p>LOCK: Locks the doors and arms the STARTER KILL.</p>	<p>(Picture serves as example only)</p> 	<p>UNLOCK: Unlocks the doors and disarms the STARTER KILL. Activates the AUX 1 output if priority door access is configured.</p>
<p>TRUNK: Opens the TRUNK or activates the AUX 3 output</p>		<p>START: Remote starts the engine if pressed for 3 seconds. On a 4-button remote, this button is also used to stop the engine. Note: Icon may vary.</p>
	<p>STOP: Stops the engine if pressed for less than 3 seconds or triggers Panic mode if pressed for more than 3 seconds. Note: Not available on a 4-button remote.</p>	

Note (5-button transmitter only): Pressing the **LOCK** and **UNLOCK** buttons simultaneously will activate the AUX 2 output.

Idle Mode

When the engine was started using the key, press the START button to put the system in idle mode. The engine will keep running for the preprogrammed amount of time once the key is removed.

Setting Your Vehicle into Ready Mode

If your vehicle has a **manual transmission** you must read the following indications. The unit must first be set to Ready Mode in order to start the vehicle by remote. If the unit is not set to Ready Mode, it cannot remote start the vehicle.

Once the system is set to Ready Mode, the vehicle can be remote started and stopped at any time. The system will exit Ready Mode if a door, the hood or the trunk is opened, if the brake pedal is pressed, if the parking brake is disengaged or if the ignition key is turned to the **IGNITION ON (RUN)** position.

¹ Certain conditions apply. See your authorized Directed Canada dealer.








D9004

2014-11-11








- PGa -

Canada

To set the system to Ready Mode:

If Ready Mode is enabled by remote		If Ready Mode is enabled by handbrake
1. Ensure that all the doors, hood and trunk are closed. Make sure that the gear selector is in the neutral position.		
2. With the engine already running, apply the parking brake once and release the brake pedal.	2. With the engine already running, apply the parking brake twice within 10 sec.	
3. Within 20 sec. of engaging the parking brake, press and hold  ,  or  on the transmitter (SmartStart™ uses only ). The parking lights will flash 3 times quickly and remain lit.	3. Make sure to release the brake pedal. The parking lights will flash 3 times quickly and remain lit.	
4. Remove the key: the engine will keep on running.		
5. Exit the vehicle. All doors should be closed, including the hood and trunk.		
6. NOW THERE ARE THREE POSSIBLE OPTIONS		
<u>OPTION 1: Automatic shut down without AUTOLOCK</u>	<u>OPTION 2: Manual shut down (default)</u>	<u>OPTION 3: Automatic shut down with AUTOLOCK</u>
The engine stops.	The engine keeps going until you press either;  to lock the doors and shut down the engine;  to unlock the doors and shut down the engine;  to shut down the engine without affecting the doors.	The engine runs for 8 sec. then locks the doors before finally shutting down the engine, without user interaction.
WARNING: The vehicle is not armed or locked down.	WARNING: Engine runs until the pre-programmed run time expires.	WARNING: <u>Do not</u> leave your keys in the vehicle!
7. The Parking lights will flash twice to confirm ready mode has been completed.		

Thank you for purchasing this Directed product. This Quick Start User Guide contains what you need to get started.

Si Prêt à démarrer est activé par la télécommande		Si Prêt à démarrer est activé par le frein de stationnement	
1. Assurez-vous que toutes les portières, le capot et le coffre sont fermés et que le levier de vitesse est en position neutre.			
2. Pendant que le moteur est en marche, engagez le frein de stationnement une fois et relâchez la pédale de frein.		2. Pendant que le moteur est en marche, engagez le frein de stationnement 2 fois en 10 sec.	
3. Assurez-vous que la pédale de frein est bien relâchée.		3. Assurez-vous que la pédale de frein est bien relâchée.	
En 20 sec. ou moins, appuyez sur la touche  , ou  de la télécommande et maintenez-la enfoncée (SmartStart™ n'utilise que ).		Les feux de stationnement clignoteront 3 fois rapidement et resteront allumés.	
4. Retirez la clé : le moteur se maintiendra en marche.		4. Retirez la clé : le moteur se maintiendra en marche.	
5. Sortez du véhicule. Toutes les portières doivent être fermées, y compris le capot et le coffre.			
OPTION 1 : Arrêt automatique sans verrouillage automatique		OPTION 2 : Arrêt manuel (option par défaut)	
Le moteur continue de tourner jusqu'à ce qu'une des touches suivantes soit enfoncée :  pour verrouiller les portières et couper le moteur;  pour déverrouiller les portières et couper le moteur;  pour couper le moteur;  pour couper le moteur sans affecter les portières.		Le système laisse le moteur tourner 8 secs. puis verrouille les portières avant de finalement arrêter le moteur, le tout sans action de l'utilisateur.	
AVERTISSEMENT : Le véhicule n'est ni armé, ni verrouillé.		AVERTISSEMENT : Le moteur tournera continuellement jusqu'à l'expiration du temps de marche préprogrammé.	
AVERTISSEMENT : Ne laissez pas vos clés dans le véhicule !		AVERTISSEMENT : Ne laissez pas vos clés dans le véhicule !	
7. Les feux de stationnement clignotent.			

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit Directed. Ce guide d'utilisation abrégé contient ce que vous aurez besoin pour débiter.

Voici comment faire passer le télédémarrateur en mode Prêt à démarrer :