






1-button AS-RFS systems Quick Start User Guide (XL-202)


Thank you for purchasing this Autostart product. This Quick Start User Guide contains what you need to get started. Full user guide is available at www.autostart.ca/Downloads.aspx.

REMOTE COMMANDS

Button	Engine status	Command
	Engine off	Remote Start
	Engine running under Remote Start	Unlock (if installed)
 for > 2 sec.	Engine off	N/A
 for > 2 sec.	Engine running under Remote Start	Remote Stop

REMOTE STARTING YOUR VEHICLE





Press and release the  button. If you have a two way RF system, the remote will play a start melody few seconds after the start command is sent. This is to provide confirmation that the vehicle has been successfully remote started.

To deactivate if the engine is already running, Press and hold the  button. The engine and parking lights turn off to confirm shutdown. If you have a two way RF system, the remote will notify with text, icon and tones.


Guide d'utilisation abrégé de systèmes AS-RFS à 1 bouton (XL-202)


Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit Autostart. Ce guide d'utilisation abrégé contient ce que vous aurez besoin pour débiter. Le guide de l'utilisateur complet est disponible ici : www.autostart.ca/Downloads.aspx.

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Touche	Statut du moteur	Commande
	Moteur éteint	Démarrage
	Moteur en marche par démarrage à distance	Déverrouillage (si installé)
 maintenir > 2 sec.	Moteur éteint	S/O
 maintenir > 2 sec.	Moteur en marche par démarrage à distance	Arrêt

DÉMARRER VOTRE VÉHICULE À DISTANCE

Appuyez et relâchez la touche . Si vous avez un système bidirectionnel, la télécommande émettra la mélodie de démarrage après la commande de démarrage envoyée. Le système démarrera le véhicule.

Pour désactiver lorsque le moteur est déjà en marche, Appuyez et relâchez la touche . Le moteur et les feux de stationnement s'éteindront, Si vous avez un système bidirectionnel, la télécommande affichera une alerte par texte, icône et sons.