

# AS-RFK2800

## Guide de l'utilisateur



Les fonctionnalités disponibles dépendent du véhicule. Veuillez vous informer auprès de votre détaillant pour de plus amples renseignements.

Conçu au Canada

# DIRECTED

### AVIS D'INDUSTRIE CANADA :

L'utilisation de cet appareil est sujette aux deux conditions suivantes : 1) cet appareil ne doit causer aucune interférence nuisible; 2) cet appareil doit accepter toute interférence qui pourrait nuire à son fonctionnement.

Pour réduire le brouillage radioélectrique qui risque d'affecter d'autres utilisateurs, il est important de choisir le type et le gain de l'antenne de façon que la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour assurer une communication efficace.

**REMARQUE :** Le fabricant ne peut être tenu responsable du brouillage radioélectrique causé par des modifications non autorisées apportées à l'appareil. De telles modifications pourraient annuler le droit de jouissance de l'utilisateur de cet appareil.

Remarque : Certaines fonctionnalités et comportements ne sont pas disponibles sur tous les véhicules. Consultez votre détaillant pour plus de détails.

## Table des matières

Réglementations gouvernementales.....	3
Chargement de la télécommande .....	4
ACL bidirectionnelle.....	4
Alertes de faille .....	5
Icônes d'état.....	5
Commandes de base.....	6
Démarrage à distance .....	6
Armement .....	6
Désarmement .....	6
AUX/Coffre.....	6
Commandes avancées.....	6
Réinitialisation de durée .....	6
Configuration de la télécommande ACL .....	7
Menus de navigation et options.....	7
Accès aux éléments de menu.....	7
Jumelage .....	7
Réglage de la télécommande (Menu Principal).....	7
Réglage du menu de la télécommande.....	8
Jumelage .....	9
Mode démo.....	9
Hors tension.....	10
Quitter .....	10
Fonctionnalité de démarrage à distance.....	11
Désactivation du démarrage à distance .....	11
Fonctionnement du système et démarrage à distance .....	11
Hors de portée .....	11
Pas de signal de sortie à distance.....	11
Télécommande d'accompagnement unidirectionnelle.....	12
Utilisation de la télécommande d'accompagnement unidirectionnelle .....	12
Accès aux commandes.....	12
Autoverrouillage des boutons .....	12
Programmation .....	12
Information de pile (unidirectionnelle).....	13
Informations sur la pile (ACL) .....	13
Pile faible .....	13
Alertes de pile faible .....	14
Autonomie de la pile .....	14
Élimination de la batterie .....	14

# Réglementations gouvernementales

Ce dispositif respecte le règlement du département fédéral des communications tel qu'il est stipulé au paragraphe 15. Son fonctionnement est assujéti aux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne peut causer d'interférence nuisible et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, incluant toute interférence pouvant causer un fonctionnement non désiré.

Cet équipement a été testé et est conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, tel qu'il est stipulé au paragraphe 15. Ces limites ont pour but d'offrir une protection raisonnable contre des interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère et peut répandre une énergie de radio fréquence, et s'il n'est pas installé et utilisé comme décrit par le manuel d'instruction, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie sur l'absence totale d'interférences dans certaines installations. En cas d'interférences nuisibles causées aux radios ou aux téléviseurs, déterminées en allumant et éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer d'y remédier par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou relocaliser l'antenne de réception.
- Accroître la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une sortie de circuit différente de celle à laquelle le récepteur est branché.
- Consulter le détaillant ou un technicien radio / TV expérimenté pour de l'aide.

Cet appareil est conforme aux Spécificités Radio Standards du Canada, RSS 210. Son utilisation n'est autorisée que sur un principe de base de non-interférence et de non-protection; en d'autres termes, il ne doit pas être utilisé s'il est déterminé qu'il provoque des interférences nuisibles aux services autorisés par l'IC. De plus, son utilisateur doit accepter toute interférence radio qu'il peut recevoir, même si elle affecte le fonctionnement de l'appareil.

**Avvertissement !** Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable du respect de cette règle pourrait causer l'annulation du droit de l'utilisateur à se servir de ce dispositif.

## Chargement de la télécommande

Votre télécommande ACL est alimentée par une pile interne rechargeable dont l'entretien ne peut être effectué que par un détaillant autorisé Directed. En raison du transport et de la durée de stockage avant votre achat, la charge de la pile peut être épuisée. Pour assurer le bon fonctionnement, vérifiez le niveau de la pile et branchez le chargeur de pile si elle n'est pas entièrement chargée. Consultez les sections « Informations sur la pile (ACL) » et « Icônes d'état » pour plus d'information concernant la pile.

Chargement de la télécommande :

1. Connecter le fil d'alimentation dans une prise secteur CA à 110V. Insérer le connecteur mini-USB dans le port mini-USB situé sur le côté de la télécommande (voir le diagramme sous la section « ACL bidirectionnelle »). Le champ de texte affichera **CHARGE** pour indiquer que la télécommande est en charge (La télécommande demeure en service pendant la charge et peut commander le système).
2. Une fois complètement chargé, le champ de texte affichera **FULL**.
3. La télécommande est alors prête à être utilisée. Débrancher d'abord l'extrémité du mini-USB de la télécommande et ensuite le cordon d'alimentation de la prise secteur.

**Remarque :** Si la pile est trop épuisée lorsque le chargeur est branché, la fonctionnalité peut être retardée pendant qu'elle se recharge à la tension minimale requise pour faire fonctionner l'écran, après quoi la charge normale reprend.

## ACL bidirectionnelle

Votre système de démarreur est équipé d'une télécommande à 5 boutons. Les fonctions du transmetteur sont les suivantes :

### ÉCRAN :

**Écran d'état** - la portion supérieure de l'écran contient des icônes d'état pour le système, la sirène, l'alarme, le télé démarrage et la télécommande.

**Champ de texte** - la portion inférieure de l'écran – affiche l'horloge, la durée ou température pendant le télé démarrage, ainsi que les confirmations de commande, messages et menus de programmation


 <b>VERR.</b> : Verrouille toutes les portières.		 <b>COFFRE</b> : Ouvre le coffre.
 <b>DÉVERR.</b> : Déverrouille les portières.		 <b>DÉMARRER/ARRÊTER</b> : Fait démarrer ou arrêter le moteur.
<b>Port mini-USB</b> : Le chargeur de pile se branche dans ce port.	● <b>FONCTIONS</b> : Permet d'accéder aux niveaux de fonction pour les commandes, les menus de configuration pour la programmation, sélection de véhicule et pour demander des rapports.	

## Alertes de faille

Si, lorsque vous effectuez une commande, une situation spéciale ne vous permet pas d'activer la fonction Alarme\* ou télédémarriage\*, le texte **NOT AVAILABLE** ou **REMOTE START ERROR** s'affichera et une tonalité se fera entendre.

\* Les fonctions de télédémarriage ne sont pas disponibles lorsque l'état de télédémarriage est incorrect lors de la réception de la commande. (Exemple : La commande de réinitialisation de durée est reçue lorsque le télédémarriage est inactif). Se référer aux notes incluses dans les descriptions de commande qui tiennent compte de ces failles pour plus de détails.

## Icônes d'état




Le tableau ci-dessous décrit toutes les icônes d'état.

	Icône	Description
État du système		Verrouillé: Le système est verrouillé.
		Déverrouillé: Le système est déverrouillé.
Télédémarriage		Télédémarriage est actif, le moteur est en marche.
		Actif pendant sortie déclencheur complet de zone coffre et activation de canal Aux/Coffre.
		Actif durant rapport de faille pour indiquer que le coffre est ouvert et contourné lors de l'armement.
État de télécommande		Barres indiquant si niveau de pile plein, 3/4, 1/2, 1/4 ou vide.
		Actif lors d'une transmission de commande de la télécommande.
		Actif lors d'une réception de message de la télécommande.
		Actif avec son de faille hors de portée pour indiquer que la télécommande n'a pas reçu de confirmation de commande.
		Téléavertisseur actif: La télécommande va se réveiller pour écouter les messages.
		Téléavertisseur inactif: La télécommande ne va pas se réveiller pour écouter les messages.
		La télécommande va vibrer lors de la réception de messages.
		La télécommande va émettre une tonalité lors de la réception de messages.
	Champ de texte	Affiche l'horloge, durée, température, texte de message et menus des fonctions.

## Commandes de base


### Démarrage à distance

Appuyer sur le bouton suivant et relâcher 

Activer (ou si activé, désactiver) le démarrage à distance. Le moteur se met en marche et les feux de stationnement s'allument et le texte **REMOTE START ON** s'affiche accompagné d'une tonalité ou le moteur s'arrête et les feux de stationnement s'éteignent et le texte **REMOTE START OFF** s'affiche accompagné d'une tonalité de confirmation. Les icônes d'état de télé démarrage se mettent à jour. Le champ de texte affichera la durée, la température ou l'horloge tel que programmé. Si le télé démarrage ne s'active pas, le texte **REMOTE START ERROR** s'affiche et une tonalité de faille se fait entendre tandis que les feux de stationnement clignotent pour identifier la cause.

La durée du télé démarrage est prédéterminée selon le véhicule. Le moteur s'arrêtera lorsque la durée configurée est écoulée ou lorsqu'une zone d'arrêt devient active.


### Armement

Appuyer sur le bouton suivant et relâcher 

Les portes se verrouillent et les feux de stationnement clignotent une fois. Le texte **ARMED** s'affiche et une tonalité de confirmation se fait entendre et les icônes d'état du système se mettent à jour.

**Remarque :** Si la télécommande est en mode entrée à distance sans clé (RKE), elle affichera **LOCK/UNLOCK**; autrement, elle affichera **ARMED/ DISARMED**.

### Désarmement

Appuyer sur le bouton suivant et relâcher 

Les portes se déverrouillent et les feux de stationnement clignotent 2 fois. Le texte **DISARM** s'affiche et une tonalité de confirmation se fait entendre et les icônes d'état se mettent à jour.

**Remarque :** Si la télécommande est en mode entrée à distance sans clé (RKE), elle affichera **LOCK/UNLOCK**; autrement, elle affichera **ARMED/ DISARMED**.

### AUX/Coffre

Appuyer sur le bouton suivant et le maintenir enfoncé 

Le coffre s'ouvre (si branché) lorsque le bouton est appuyé pendant plus de 2 secondes. Le texte **TRUNK** s'affiche et une tonalité de confirmation se fait entendre.

## Commandes avancées

### Réinitialisation de durée

Appuyer sur le bouton ● 1 fois suivant et ensuite sur 

Si plus de temps est requis pendant que le télé démarrage est actif, la réinitialisation de durée remettra le compteur de durée au réglage préprogrammé.





# Configuration de la télécommande ACL

Le fonctionnement de la télécommande ACL et comment elle communique les messages sont réglés dans le menu principal de configuration.

## Menus de navigation et options


La navigation des menus, des fonctionnalités, des options de changement, et la sortie sont effectués en utilisant les boutons de télécommande. Les instructions suivantes vous indiquent comment accéder et configurer les réglages.

## Accès aux éléments de menu

1. Appuyer et maintenir enfoncé le bouton ● pendant 8 secondes, la télécommande émettra une tonalité, **MAIN MENU** sera affiché.
2. Relâcher le bouton pour afficher la liste des éléments du menu principal, **SETUP REMOTE** est affiché.
3. Le menu principal a été sélectionné et la configuration peut commencer. Utiliser la procédure suivante pour visualiser les fonctionnalités du menu principal, options et réglages dans le champ de texte. Les actions suivantes sont régulièrement utilisées pour l'exécution de la configuration.
  - Appuyer sur les boutons  ou  pour modifier la fonctionnalité ou option qui est affichée dans le champ de texte.
  - Appuyer sur le bouton ● pour choisir la fonctionnalité dans le champ texte et voir ses options. Appuyer lorsque la fonctionnalité souhaitée ou option se trouve dans le champ de texte afin de la choisir comme nouveau réglage.
4. Pour quitter la configuration: utiliser les boutons  ou .

## Jumelage

Préparer le système du véhicule à être jumelé avec une nouvelle télécommande :

1. Exécuter les étapes indiquées dans la section « Accès aux éléments de menu » pour accéder au mode de jumelage.
2. Lorsque la télécommande émet une tonalité 3 fois de suite et que **PAIR** est affiché, la télécommande est prête à être jumelée.
3. Dans les 5 secondes appuyer et relâcher 1 fois le bouton du XL202.
4. Dans les 5 secondes, appuyer et maintenir enfoncé le bouton du XL202. Le voyant d'état clignotera une fois pour confirmer que le système est prêt pour le jumelage à distance.
5. Appuyer et maintenir enfoncé le bouton , la télécommande émettra une tonalité plusieurs fois pour confirmer le jumelage. **SUCCESS** sera affiché et la télécommande retourne au menu principal.
6. Relâcher le bouton pour du XL202.

**Remarque :** **FAILED** sera affiché et la télécommande demeurera en mode jumelage dans le cas d'un jumelage non réussi. Vérifier l'état du système et essayer de nouveau.

**Remarque :** Consulter le centre d'installation pour localiser le XL202 ou demander à un détaillant autorisé pour la programmation.


## Réglage de la télécommande (Menu Principal)

La liste suivante de fonctionnalités du menu principal est disponible pour la configuration de la télécommande.

## Réglage du menu de la télécommande

Verrouillage clavier numérique

Options : **OFF, AUTO**

Lorsque **OFF**, les boutons ne se verrouillent pas et exécutent toujours une commande lorsqu'on appuie dessus. Lorsque réglé sur **AUTO**, les boutons de télécommande se verrouillent après un délai de 20 secondes entre chaque pression de bouton afin de prévenir toute action non intentionnelle. Si un bouton est appuyé lors du verrouillage, une tonalité d'alerte se fait entendre suivi par des instructions de déverrouillage dans le champ de texte. Pour déverrouiller les boutons, appuyer sur le bouton ● suivi par le bouton . La tonalité de déverrouillage se fait entendre et **READY** est affiché dans le champ de texte, une commande peut maintenant être exécutée.

Mode téléavertisseur

Options : **POWER SAVE, OFF, ON**

Les téléavertissements est la manière dont la télécommande ACL surveille les messages du système. **POWER SAVE** allonge la durée de la pile en désactivant la fonction « Téléavertisseur » après 72 heures si la télécommande n'est pas utilisée pour cette durée. Appuyer sur un bouton pour réactiver la surveillance de système. Lorsque réglé sur **ON** il se réveille à toutes les secondes pour détecter les téléavertissements du système. Lorsque réglé sur **OFF** il ne se réveille pas pour recevoir des téléavertissements de télédépartage ou de déclenchement d'alarme d'usine.

Alerte de téléavertisseur

Options : **TONE VIBE, TONE, VIBE, SCREEN ONLY**

Il y a plusieurs manières dont la télécommande ACL peut vous alerter lorsqu'un message du système est reçu. **TONE VIBE** vous avertis en émettant des tonalités et en faisant vibrer la télécommande. Sélectionner **TONE** pour être averti en émettant des tonalités différentes pour chaque message. Sélectionner **VIBE** et la télécommande ACL vous alertera silencieusement avec une douce vibration, ou sélectionner **SCREEN ONLY** lorsque vous ne voulez pas être dérangé.

Information de télédépartage

Options : **RUNTIME, TEMP, CLOCK**

Le champ de texte peut être réglé pour afficher l'information souhaitée lors du télédépartage. **RUNTIME** : Durée du télédépartage, **TEMP** : température intérieure du véhicule, ou **CLOCK** : l'heure sera affichée dans le champ de texte lorsque le télédépartage est actif.

*Alerte de durée (non disponible sur ce système)*

Options : **ON, OFF**

Véhicule 2

Options : **OFF, ON, HOME**

Se règle à **OFF** or **ON**, cette télécommande peut contrôler 2 systèmes indépendamment. L'option **HOME** n'est pas disponible.

Couleur d'écran

Options : **OFF, WHITE, LT GRN, VIOLET, AQUA, RED, GREEN, BLUE**



Le rétroaffichage de l'écran d'état peut être à **OFF**, ou s'allumera avec une couleur sélectionnée durant l'affichage lorsque réglé sur une des couleurs optionnelles.

*Température (non disponible sur ce système)*

Options : **F, C**

Tonalité du bouton

Options : **ON, OFF**

Lorsque réglé à **ON**, la télécommande émettra une tonalité de confirmation lors de pression de bouton. Lorsque réglé à **OFF**, aucune tonalité ne se fera entendre lors de pression de bouton.

Type de système

Options : **SEC, RKE**

**Remarque** : Si la télécommande est en mode entrée à distance sans clé (RKE), elle affichera **LOCK/UNLOCK**; autrement, elle affichera **ARMED/ DISARMED**.

Réglage horloge

Options : **HOURL, MIN**

Révision

Affiche la version du micrologiciel.

Quitter

Quitte et retourne au menu principal.

### Jumelage

Voir la section « Jumelage » à la page 7.

### Mode démo

Le mode démo fait jouer un groupe présélectionné d'animations à titre d'outil de démonstration pour le faire voir à votre famille et amis. Le mode démo écourte la durée de vie de votre pile si utilisé fréquemment:

- **SINGLE SILENT** : La télécommande affichera une sélection d'icônes à l'écran d'état sans aucune tonalité et s'arrêtera.
- **SINGLE SOUND** : La télécommande affichera une sélection d'icônes à l'écran d'état accompagné de tonalités et s'arrêtera.
- **LOOP SILENT** : La télécommande affichera une sélection d'icônes à l'écran d'état sans aucune tonalité dans une boucle sans fin jusqu'à ce que le chargeur de pile soit débranché.
- **LOOP SOUND** : La télécommande affichera une sélection d'icônes à l'écran d'état accompagné de tonalités dans une boucle sans fin jusqu'à ce que le chargeur de pile soit débranché.

**Remarque** : Boucle silencieuse et boucle sonore ne sont pas disponibles et ne s'afficheront pas dans le menu de mode démo à moins qu'un chargeur de pile soit branché.

## Hors tension

Lorsqu'une longue période de non utilisation est prévue, le mettre hors tension préservera la durée de la pile. Appuyer sur le bouton ●, lorsque que **POWER OFF** est affiché. Les icônes d'état s'effacent alors que la tonalité de hors tension se fait entendre, la télécommande est mise hors tension.

Pour allumer la télécommande, appuyer et maintenir enfoncé le bouton ● pendant 3 secondes, les icônes d'état se rafraîchissent alors que la tonalité de mise sous tension se fait entendre. La télécommande s'allume d'elle-même et commence à se charger lorsque le chargeur à pile est branché.

## Quitter

Pour retourner au fonctionnement normal, appuyer sur le bouton ● lorsque que **QUITTER** est affiché.

# Fonctionnalité de démarrage à distance

## Désactivation du démarrage à distance

Le démarrage à distance peut être désactivé en déplaçant l'interrupteur à bascule à la position Arrêt. Si on essaie le démarrage à distance lorsque celui-ci est à la position Arrêt, le moteur ne démarrera pas. Déplacer l'interrupteur à la position En Marche pour retourner au fonctionnement normal.

**Remarque :** Consulter le centre d'installation pour localiser l'interrupteur à bascule.

# Fonctionnement du système et démarrage à distance

## Hors de portée

Chaque fois qu'une commande est exécutée, la télécommande s'attend à un message de confirmation de la part du système. Si une commande de confirmation n'est pas reçue l'icône de hors de portée (✖) et une tonalité d'alerte se fera entendre.

## Pas de signal de sortie à distance

Occasionnellement lorsqu'une commande est exécutée la télécommande peut ne pas générer une sortie de commande de confirmation ou sortie Hors de portée. Cela indique que le système a reçu la commande mais que celle-ci est incomplète (i.e. bouton Aux appuyé partiellement pour activer l'ouverture du hayon) ou c'était un message illégal (i.e. la commande était corrompue à cause d'interférence RF). Ce sont des fonctions normales temporaires du système et de la télécommande, envoyer la commande de nouveau dans les 10 secondes pour retourner au fonctionnement normal.




# Télécommande d'accompagnement unidirectionnelle

 <b>VERR.</b> : Verrouille toutes les portières.		 <b>COFFRE</b> : Ouvre le coffre.
 <b>DÉVERR.</b> : Déverrouille les portières.		 <b>DÉMARRER/ARRÊTER</b> : Fait démarrer ou arrêter le moteur.
 <b>FONCTIONS</b> : Sert de touche de bascule. En combinaison avec les autres touches, elle permet d'assigner plus de fonctions aux touches.		



## Utilisation de la télécommande d'accompagnement unidirectionnelle

La télécommande d'accompagnement unidirectionnelle commande les fonctions de système tel qu'indiqué dans le tableau précédent, mais sans l'affichage de message de la télécommande ACL. Le clignotement des feux de stationnement est utilisé pour indiquer qu'une commande a été reçue et activé tel que spécifié dans les sections de commande avancée et de base.

## Accès aux commandes


Comme pour la télécommande ACL, les commandes de base sont exécutées lorsqu'un bouton de commande est directement appuyé. Pour effectuer une commande avancée appuyer sur le bouton  de 1 à 4 fois pour accéder aux niveaux de fonction,  x4 dans le tableau implique la pression de  4 fois. Les voyants clignotent en groupe pour quelques secondes afin d'indiquer le niveau. Appuyer sur le bouton de commande souhaité tandis que les voyants clignotent afin d'exécuter la commande.

## Autoverrouillage des boutons


Les boutons de la télécommande se verrouillent après un délai de 20 secondes entre chaque pression de bouton afin de prévenir toute action non intentionnelle. Si un bouton est appuyé lorsqu'il est verrouillé, une tonalité de faille se fait entendre. Pour déverrouiller les boutons; appuyer sur le bouton  suivi par le bouton , les boutons se déverrouillent accompagnés d'une tonalité de confirmation.

## Programmation

Pour entrer; maintenir le bouton  pendant 8 secondes, la télécommande émet une longue tonalité et allume les voyants, le menu principal de programmation est sélectionné.

Pour quitter, appuyer et relâcher le bouton  pour retourner au menu et répéter pour quitter. 1 courte tonalité et 1 longue tonalité est émise pour chaque étape en arrière, le voyant s'éteint lorsqu'on sort de la programmation.


## Menu des fonctionnalités de contrôle à distance


Appuyer et relâcher le bouton , 2 clignotements de voyant et de tonalité indiquent que le menu des fonctions à distance a été accédé et que l'on peut continuer. Appuyer sur le bouton indiqué ci-

dessous, 1 tonalité/clignotement active la fonctionnalité, 2 tonalités/clignotements désactivent la fonctionnalité.

- Fonction autoverrouillage: Appuyer sur  pour activer/désactiver.
- Tonalités de télécommande: Appuyer sur  pour activer/désactiver.

### Apprentissage de télécommande

Appuyer sur le bouton  3 clignotements de voyant et de tonalité indique que la télécommande est prête à programmer le système.

Selon les instructions de la section « Jumelage » à la page 7 de ce guide, en suivant l'étape 4. Appuyer et maintenir le bouton , il n'y aura pas de confirmation pour indiquer que la télécommande est bien jumelée.

### Information de pile (unidirectionnelle)

La télécommande d'accompagnement unidirectionnelle est alimentée par une pile au lithium de 3V (P/N CR-2032) qui devrait durer au moins une année dans des conditions d'utilisation normale.

### Remplacement de pile

1. Faire glisser le couvercle de pile en appliquant une pression égale au sommet et à sa base (la flèche sur le couvercle indique la direction), enlever le couvercle du boîtier de la télécommande.
2. Faire soulever la pile pour l'enlever de son support. Insérer une nouvelle pile dans le support et sous l'agrafe avec le côté positif (+) en haut. Remplacer le couvercle de pile. La télécommande est alors prête à être utilisée.

## Informations sur la pile (ACL)

La télécommande ACL est alimentée par une pile interne rechargeable qui peut être remplacée seulement par un détaillant autorisé de Directed. Les informations et précautions dans cette section peuvent vous aider à optimiser la durée de votre pile en fournissant à votre télécommande ACL plusieurs années de fonctionnement optimal.

**Avertissement ! NE JAMAIS** brancher l'adaptateur secteur fourni à des produits autre que la télécommande ACL. Il s'agit d'un dispositif de courant élevé conçu spécifiquement pour le rechargement rapide de la pile de la télécommande ACL et pourrait causer de sérieux dommages ou une explosion lorsque branchée à tout autre produit.

Le chargement de la pile lorsque la température est inférieure à 32°F (0°C) ou supérieure à 113°F (45°C) pourrait causer de sérieux dommages à la pile et réduire l'autonomie de la pile. Éviter de placer les télécommandes dans des endroits exposés au froid extrême ou à la chaleur (lumière directe du soleil) lors du chargement de la pile.

### Pile faible

Après qu'une commande s'exécute les télécommandes ACL et d'accompagnement unidirectionnelle vérifient leur niveau de pile et, lorsque le niveau s'affaiblit, envoient des alertes. Dès que les alertes commencent, elles continueront à commander le système pendant plusieurs jours, mais devraient être rechargées à la première occasion ou elles ne pourront plus contrôler le système.

## Alertes de pile faible

Après avoir exécuté une commande, **LOWBAT** s'affichera et plusieurs tonalités se feront entendre sur la télécommande ACL pour indiquer que la pile a besoin d'être rechargée.

**Important !** Afin de sauver de l'énergie lorsque la pile est à un niveau critique, la télécommande ACL désactive le téléavertisseur et arrête de recevoir des messages du système. Il continuera de commander le système jusqu'à ce la pile soit chargée.

## Autonomie de la pile

La télécommande ACL possède plusieurs fonctionnalités qui en fait une des télécommandes les plus uniques sur le marché aujourd'hui, y compris communication supérieure à longue portée avec le système. Les réglages des fonctionnalités par défaut fournissent une excellente autonomie de pile. Cependant, pour optimiser l'autonomie entre les charges, les suggestions suivantes pourraient vous aider:

- Éteindre la télécommande : Lorsque non utilisé ou hors de portée du véhicule la télécommande peut être mis hors fonction dans le menu principal.
- Désactiver le téléavertisseur : La télécommande ne va pas se réveiller pour vérifier les messages lorsque le téléavertisseur est désactivé dans le menu de réglage de télécommande.
- Désactiver les tonalités : La tonalité de bouton peut être désactivée dans le menu de réglage de télécommande. La tonalité de commande continuera de fonctionner.

## Élimination de la batterie



Directed respecte l'environnement. Si la batterie doit être éliminée, les exigences locales relatives à l'élimination des batteries doivent être respectées.